


# Kalkkübel- wagen




- Art.-Nr. 01634 - Kalkkübelwagenset der DR, Ep. III
- Art.-Nr. 14720 - Kalkkübelwagen der DR, Ep. III
- Art.-Nr. 14721 - Kalkkübelwagen der DR, Ep. IV
- Art.-Nr. 14722 - Kalkkübelwagen "Piesteritz" der DR, Ep. IV
- Art.-Nr. 14723 - Kalkkübelwagen der DRG, Ep. II
- Art.-Nr. 14724 - Kalkkübelwagen der KPEV, Ep. I

## ZURÜSTTEILE

Es wird empfohlen, die Bohrungen für die Griffstangen des Kübeldeckels mit einem Bohrer Durchmesser 0,5 aufzubohren, damit die Führung der Griffstangen vergrößert wird. Zu diesem Zweck kann der Deckel abgenommen werden. Er ist auf dem Kübel aufgerastet.

Werden die Bohrungen nicht durchgängig gebohrt, dann sind die Haltestifte der Griffe entsprechend kurz zu schneiden.

Im Fall der Bildung eines Ganzzuges besteht die Möglichkeit, zur Gewichtsreduzierung aus dem hinteren Kübel den Gewichtsstift zu entfernen. Die Kübel sind an ihren Stirnseiten auf dem Auflagerahmen aufgerastet. Nach dem Abnehmen vom Auflagerahmen kann der Kübel auseinander gezogen und der Stift entfernt werden. Die Teile des Kübels müssen dann zusammengeklebt werden.




Technische Änderungen vorbehalten!

Bei Reklamationen  
diese Anleitung bitte über Ihren Fachhändler  
mit senden an:

### TILLIG Modellbahnen GmbH

Promenade 1, 01855 Sebnitz  
Tel. +49 (0)35971 903-45  
Fax: +49 (0)35971 903-19

Service-Hotline:  
unsere aktuellen Hotline-Zeiten finden Sie unter:  
[www.tillig.com](http://www.tillig.com)



Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

367490  
15.01.2015

# Kalkkübel- wagen




- Art.-Nr. 01634 - Kalkkübelwagenset der DR, Ep. III
- Art.-Nr. 14720 - Kalkkübelwagen der DR, Ep. III
- Art.-Nr. 14721 - Kalkkübelwagen der DR, Ep. IV
- Art.-Nr. 14722 - Kalkkübelwagen "Piesteritz" der DR, Ep. IV
- Art.-Nr. 14723 - Kalkkübelwagen der DRG, Ep. II
- Art.-Nr. 14724 - Kalkkübelwagen der KPEV, Ep. I

## ZURÜSTTEILE

Es wird empfohlen, die Bohrungen für die Griffstangen des Kübeldeckels mit einem Bohrer Durchmesser 0,5 aufzubohren, damit die Führung der Griffstangen vergrößert wird. Zu diesem Zweck kann der Deckel abgenommen werden. Er ist auf dem Kübel aufgerastet.

Werden die Bohrungen nicht durchgängig gebohrt, dann sind die Haltestifte der Griffe entsprechend kurz zu schneiden.

Im Fall der Bildung eines Ganzzuges besteht die Möglichkeit, zur Gewichtsreduzierung aus dem hinteren Kübel den Gewichtsstift zu entfernen. Die Kübel sind an ihren Stirnseiten auf dem Auflagerahmen aufgerastet. Nach dem Abnehmen vom Auflagerahmen kann der Kübel auseinander gezogen und der Stift entfernt werden. Die Teile des Kübels müssen dann zusammengeklebt werden.




Technische Änderungen vorbehalten!

Bei Reklamationen  
diese Anleitung bitte über Ihren Fachhändler  
mit senden an:

### TILLIG Modellbahnen GmbH

Promenade 1, 01855 Sebnitz  
Tel. +49 (0)35971 903-45  
Fax: +49 (0)35971 903-19

Service-Hotline:  
unsere aktuellen Hotline-Zeiten finden Sie unter:  
[www.tillig.com](http://www.tillig.com)



Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

367490  
15.01.2015